1 제품 외관 및 기능



Ⓐ HDMI 단자 : 송신 기기의 HDMI출력 포트에 장착

Ⓑ 전원스위치 : 전원 ON/OFF

Ⓒ 충전용 Micro-USB 포트 :
송신기 충전용

Ⓓ 영상전송버턴 : 한번 누르면 전송시작
- 한번더 누르면 전송 중지
- 여러대의 송신기를 사용할 경우 화면 전환용

Ⓔ 배터리 경고 LED
오랜지색 : 배터리 부족 경고

Ⓕ 상태 LED
보라색 : 시스템 부팅중
파란색 : 영상전송 대기상태
파란색 (깜빡임) : 영상 전송중
붉은색 : HDMI 동기화 에러

Ⓖ 충전상태 LED
붉은색 : 충전중



Ⓐ HDMI 단자 :
수신 기기의 HDMI입력 포트에 장착

Ⓑ 설정버턴 : 송신기와 수신기 동기화 설정용

Ⓒ Micro-USB 전원포트 : 전원 입력용

2 작동방법

Step 1. 수신기 설치



❶ HDMI 입력포트가 있는 디스플레이 기기의 HDMI 포트에 수신기를 장착합니다. 예)모니터, TV등등

❷ 수신기의 전원포트에 Micro USB케이블을 이용하여 전원을 입력합니다.
- 수신기에 입력된 전류가 600mA 미만일 경우 전원어댑터를 사용해 주세요. (전원어댑터 별도 구매)

❸ 약 24초 정도의 시간이 지나면 송신기 연결 전 상태의 대기 화면이 나타납니다.

3 작동방법

Step 2. 수신기와 송신기 동기화

❶ 수신기 부팅 후 수신기의 설정버튼을 5초간 누르면 세팅모드로 전환됩니다.

❷ 송신기 전원을 켬과 동시에 영상전송버튼을 10초간 눌러 주세요.
- 송신기에 파란색 LED가 1초에 3번 깜빡이면 동기화가 시작됩니다.

❸ 동기화가 이루어 질 때, 세팅모드의 화면 오른쪽에 송신기의 IP주소가 나타나고 동기화가 이루어 집니다.

❹ 동기화가 완료된 후 수신기의 설정버튼을 5초간 누르면 라이브 모드로 전환됩니다.
- 수신기를 재부팅 하셔도 됩니다.

❺ 라이브 모드에서 송신기의 영상전송버튼을 누르면 영상전송이 시작됩니다.